


Manuel

Programmateur d'arrosage 2 zones



Français

01 AVIS IMPORTANT

Veuillez lire et suivre ces consignes afin d'assurer la sécurité et la longévité de votre programmeur d'arrosage intelligent :

Usage extérieur uniquement : Cet appareil est conçu pour l'arrosage extérieur. Pour de meilleures performances, installez-le dans un endroit extérieur ombragé.

Serrage à la main uniquement : Serrez toujours le programmeur au robinet à la main. Les outils peuvent endommager les raccords de façon permanente.

Protection contre le gel : Ne laissez pas l'appareil geler. En cas de gel, retirez-le du robinet, vidangez l'eau et rangez-le à l'intérieur.

Entretien du filtre : Vérifiez régulièrement le joint filtrant interne. Nettoyez-le s'il est sale. Remplacez tout joint endommagé pour éviter les fuites.

Fluide d'arrosage : Convient uniquement à l'eau froide en extérieur. Ne pas utiliser avec des produits chimiques ni de l'eau chaude.

Remplacement des piles : Lorsque le niveau de batterie est faible, remplacez toutes les piles par quatre piles alcalines AA (LR6) neuves. Gardez le compartiment propre et sec.

Wi-Fi 2,4 GHz uniquement : Compatible uniquement avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. Le Wi-Fi 5 GHz n'est pas pris en charge.

02 PRÉSENTATION DU PRODUIT


Le programmeur d'arrosage 2 zones est un contrôleur Wi-Fi conçu pour rendre la gestion du jardin simple et efficace.

Contrôle intelligent à distance : Connectez le programmeur au Wi-Fi domestique pour programmer et surveiller l'arrosage depuis l'application mobile.


Précision double zone : Gérez deux zones d'arrosage séparément. Définissez des horaires et durées pour chaque sortie.

Installation facile : Fonctionne avec quatre piles alcalines AA ; la conception sans fil s'installe facilement sur un robinet extérieur standard.

Programmation intelligente : Transforme l'arrosage traditionnel en solution intelligente et automatique pour garder pelouse et jardin en bonne santé.



03 ACCESSOIRES



04 INSTALLATION

1. Dans l'App Store ou Google Play, cherchez « Smart Life » ou « Tuya Smart », ou scannez le QR code du manuel pour installer l'application.




Smart Life




Tuya Smart

2. Installez quatre piles alcalines AA (LR6) neuves et vérifiez que les deux voyants LED clignotent.



3. Ouvrez l'application Smart Life ou Tuya Smart. Touchez « + » en haut à droite, ajoutez l'appareil, saisissez les infos Wi-Fi et terminez.



4. Après l'ajout, le Water Timer apparaît dans la liste des appareils de la page d'accueil.

05 VOYANT D'ÉTAT

Blanc pulsant : mode appairage Wi-Fi, prêt à configurer.

Flash blanc : Water Timer en marche/arrêt.

Éteint : fonctionnement normal.

06 UTILISATION DU BOUTON

Maintenir 5 secondes : réinitialisation.

Appui court : allumer/éteindre le Water Timer.

07 COMMANDE VOCALE

Vous pouvez contrôler votre appareil avec de simples commandes vocales via Amazon Alexa ou Google Assistant.

Fonction	Amazon Alexa	Google Assistant
Allumer les 2 zones	"Allumer [device_name]"	"Allumer [device_name]"
Allumer zone 1	"Allumer [zone_1]"	"Allumer [zone_1]"
Allumer zone 2	"Allumer [zone_2]"	"Allumer [zone_2]"
Éteindre les 2 zones	"Éteindre [device_name]"	"Éteindre [device_name]"
Éteindre zone 1	"Éteindre [zone_1]"	"Éteindre [zone_1]"
Éteindre zone 2	"Éteindre [zone_2]"	"Éteindre [zone_2]"

Remarque : Remplacez [device_name] et [zone_1/2] par les noms définis dans l'application.

08 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Spécification
Modèle	WWT802
Alimentation	4 x piles alcalines AA (LR6) 1,5 V
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2,4 GHz uniquement)
Pression d'eau	0,05 - 0,8 MPa (7,25 - 116 psi)
Température de service	3 - 45 °C (37 - 113 °F)
Indice d'étanchéité	IPX5
Entrée d'eau	Robinets standard 3/4 po
Sortie d'eau	Tuyau d'arrosage 3/4 po
Poids net (sans piles)	375 g
Dimensions (L x l x H)	129 x 122 x 57 mm
Certifications	CE, FCC, REACH, RoHS

09 CARACTÉRISTIQUES RADIO (UE)

Protocole	Plage de fréquences	Puissance max.
Wi-Fi 2,4 GHz	2412 - 2484 MHz	+17 dBm

10 Déclaration de conformité FCC

Avertissement FCC : Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation d'utilisation.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis à deux conditions :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites offrent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut provoquer des interférences radio. En cas d'interférences, essayez les mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit différent.

Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Déclaration d'exposition aux rayonnements

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition FCC pour un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.